

Anleitung zur Anwendung auf Holz

Die Holzoberfläche muss vor der Anwendung einen Feuchtigkeitsgehalt von 20 % oder weniger aufweisen.

Tragen Sie Grundierung (Primer) mit einer Rolle auf sauberes, trockenes Holz auf und lassen Sie es einwirken (die Trocknung benötigt normalerweise +/- 15 Minuten).

Fügen Sie in einem grossen Eimer eine Gallone wasserbasierte Farbe und eine Gallone Acryfin-Harz (Resin) hinzu und mischen Sie dann mit einem Rührgerät für 30 Sekunden.

Fügen Sie den Beutel mit dem Aggregat in einem moderat langsamen Tempo hinzu, während Sie weiterhin mischen. Nachdem das gesamte Aggregat hinzugefügt wurde, mischen Sie weitere 1-2 Minuten. Stellen Sie sicher, dass alle weissen Partikel eingeschlossen sind, einschliesslich der Seiten des Eimers. Die Mischung sollte schön dünn und leicht aufzutragen sein.

Bei der Anwendung verwenden Sie eine Rolle mit min. 12 mm Flor Höhe, und falls erforderlich, verwenden Sie Pinsel zum Abdecken der Kanten. (Die Florlänge der Rolle hängt vom Zustand des Holzes ab). Stellen Sie sicher, dass alle Risse und Löcher mit der Rolle oder dem Pinsel beim ersten Anstrich gefüllt sind. (Die Trocknung benötigt normalerweise +/- 45 Minuten)

Nachdem der erste Anstrich trocken ist, tragen Sie den zweiten Anstrich auf dieselbe Weise auf. (Die Abdeckung wird beim zweiten Anstrich grösser sein). (Die Trocknung benötigt ebenfalls +/- 45 Minuten)

Tragen Sie abschliessend eine dünne Schicht klare UV-Beschichtung (Clear UV Coating) mit einer Rolle von ca. 8 mm Flor Höhe auf. (Die Trocknung benötigt normalerweise +/- 30 Minuten)

Die Aushärtezeit beträgt 2-3 Tage. Halten Sie Möbel, Haustiere, Pflanzen usw. fern, bis sie vollständig ausgehärtet sind, jedoch härtet es innerhalb weniger Stunden ausreichend aus, um darauf zu laufen.

Optimale Temperaturen für die Anwendung auf Beton oder Holz liegen zwischen 10 und 27 Grad Celsius.

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an die Timberline AG

Anleitung zur Anwendung auf Beton und Zement

Die Betonoberfläche muss vor der Anwendung einen Feuchtigkeitsgehalt von 20 % oder weniger aufweisen. Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen.

Tragen Sie Grundierung (Primer) auf die saubere, trockene Betonfläche auf. Lassen Sie sie trocknen, bis sie berührungstrocken ist. (Die Trocknung benötigt normalerweise +/- 15 Min.)

In einem sauberen grossen Eimer zwei Gallonen wasserbasierte Farbe und eine Gallone Acryfin-Harz (Resin) hinzufügen und mit einem Rührgerät für 30 Sekunden mischen.

Fügen Sie das Aggregat in einem moderat langsamen Tempo hinzu, während Sie weiterhin mischen. Nachdem das gesamte Aggregat hinzugefügt wurde, mischen Sie weitere 1-2 Minuten. Stellen Sie sicher, dass alle weissen Partikel eingeschlossen sind, einschliesslich der Seiten des Eimers. Die Mischung sollte schön dünn und leicht aufzutragen sein.

Bei der Anwendung verwenden Sie eine Rolle mit ca. 12 mm Flor Höhe. (Die Trocknung benötigt normalerweise +/- 45 Minuten)

Nachdem der erste Anstrich trocken ist, tragen Sie den zweiten Anstrich auf dieselbe Weise auf. (Die Abdeckung wird beim zweiten Anstrich grösser sein). (Die Trocknung benötigt normalerweise +/- 45 Minuten)

Tragen Sie abschliessend eine dünne Schicht klare UV-Beschichtung (Clear UV Coating) mit einer Rolle von ca. 8 mm Flor Höhe auf. (Die Trocknung benötigt normalerweise +/- 30 Minuten)

Die Aushärtezeit beträgt 2-3 Tage. Halten Sie Möbel, Haustiere, Pflanzen usw. fern, bis sie vollständig ausgehärtet sind, jedoch härtet es innerhalb weniger Stunden ausreichend aus, um darauf zu laufen.

Optimale Temperaturen für die Anwendung auf Beton oder Holz liegen zwischen 10 und 27 Grad Celsius.

Für Unterstützung wenden Sie sich bitte an die Timberline AG